



## NOTAS TÉCNICAS

Clasificación de Maquinaria en función de las **zonas de riesgo** según normativa **ATEX**

**Zonas de trabajo**



**Categorías de  
Maquinaria**



**Recuerde:**

**Grupo I. Para trabajos subterráneos (minería)**

Categoría M1

Categoría M2

**Grupo II. Para otros lugares**

Categoría 1 Nivel de protección muy alto

Categoría 2 Nivel de protección alto

Categoría 3 Nivel de protección normal

94/9/CE 4.2, 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3

**GRUBER HERMANOS, S. A.**

Fábrica, oficinas y almacenes en:  
Zumalacárregui, 30 – 48 903 BURCEÑA-BARACALDO (Vizcaya)

Teléfono +34 94 499 13 00

Fax: +34 94 499 10 90

[gruber@gruberhermanos.com](mailto:gruber@gruberhermanos.com)

[www.gruberhermanos.com](http://www.gruberhermanos.com)